

airFurniture™

BEANless Bag™

12

Pred použitím a nafúknutím výrobku si tieto pokyny pozorne prečítajte a dodržujte ich:




1. Nafúknutie

Upozornenie: Aby sa predišlo prasknutiu výrobku, nepoužívajte kompresor. Výrobok plne nenafukujte ani neprefukujte.

- Pre správny postup pri nafukovaní je každá komora očíslovaná. Vzduchové komory nafukujte v správnom poradí, inak môže dôjsť k nesprávnemu nafúknutiu či poškodeniu kresla.
- Vložte násadec nafukovacej pumpy do dvojitého ventilu komory 1 a pomaly nafukujte. Nafúknite vzduchovú komoru na 80 %. Výrobok plne nenafukujte ani neprefukujte. Opakujte túto procedúru v danom poradí pre komory 2 a 3. Hneď ako je komora 4 nafúknutá, požadovaná mäkkosť môže byť dosiahnutá nafúknutím alebo vyfúknutím vzduchu z jednotlivých komôr.
- Vložte násadec nafukovacej pumpy do dvojitého ventilu komory 4. Nafúknite vzduchovú komoru na 80 % a vyskúšajte výrobok. Nafúknutím alebo vyfúknutím vzduchu jednotlivých komôr dosiahnete požadované pohodlie.
- Po nafúknutí sa uistite, že sú jednotlivé ventily bezpečne uzatvorené.

2. Vyfúknutie

- Odskrutkujte viečko ventilu a vytiahnite zátku. Po vypustení vzduchu namontujte zátku a viečko späť.
- Po vypustení vzduchovej komory 4 vyfúknite zvyšné tri menšie vzduchové komory.



©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®