

## Bazénový vysávač 28624 (ZX500R)

### Správny spôsob použitia

Ak používate bazénový vysávač INTEX 28624 (ZX500R), dodržujte nižšie uvedené zásady. Jedine tak zabezpečíte, že vysávač bude správne vykonávať prácu, pre ktorú je určený.

- Vysávač je určený pre **nadzemné** aj **zapustené bazény len do hĺbky 2 m**. Vo väčšej hĺbke nebude fungovať správne.
- **Pri zapustených bazénoch** – vysávač je vhodný len pre bazény **s plastovým vnútorným povrchom** alebo **s vinylovou fóliou**.
- **Pri nadzemných bazénoch** – **nie je vhodný pre bazény s nafukovacím prstencom**.
- Nepoužívať vysávač na povrchu, ktorý je klzký kvôli **vodným riasám**. Ak je povrch bazéna klzký, aplikujte najprv zodpovedajúcu bazénovú chémiu (chlór a pod.) a očistite povrch kefkou. Akonáhle prestane byť povrch klzký, môžete použiť vysávač.
- Vysávač **nebude fungovať** v zapustených bazénoch, ktoré majú stenu a dno z veľmi klzkých materiálov, ako napríklad **oceľový plášť, dlaždice, mozaika**.
- Blízko vysávača (v bazéne) by nemali byť **žiadne magnety** ani **zariadenia vytvárajúce magnetické pole** – napr. magnetické svetlá na stene bazéna, plávajúci reproduktor a pod. Magnet znemožňuje vysávaču zmapovať tvar bazénu.
- Ak sa točí vysávač v bazéne stále dokola, **počkajte 3 až 5 minút**, než si vysávač zmapuje tvar bazénu. Potom by mal začať čistiaci cyklus.
- Vysávač je určený **len** na vysávanie **veľkých častíc a listov**.
- Vysávač **nenahradzuje funkciu filtrácie**.

## Bazénový vysávač 28624 (ZX500R)

---

Ďalšie prevádzkové informácie nájdete v používateľskom manuáli, ktorý ste dostali spolu s produktom.

Prípadne manuál nájdete aj v elektronickej podobe na našom webe [www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com).



Ďalšie informácie nájdete na portáli zákazníckej podpory INTEX  
[www.intexsupport.com](http://www.intexsupport.com)